



CHERRY Stream Wireless tastiera Universale Wireless a RF + USB QWERTZ Ceco Nero

Marchio : CHERRY

Codice prodotto: JK-8550CS-2

Nome del prodotto : Stream Wireless



CHERRY Stream Wireless. Fattore di forma tastiera: Full-size (100%). Stile tastiera: Dritto. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Interfaccia dispositivo: Wireless a RF + USB, Struttura tastiera: QWERTZ, Numero pulsanti tastiera: 115, Utilizzo raccomandato: Universale. Colore del prodotto: Nero



Tastiera		Condizioni ambientali	
Tecnologia di commutazione dei tasti della tastiera	Cherry SX	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Utilizzo raccomandato *	Universale	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tecnologia di connessione *	Con cavo e senza cavo	Range di umidità di funzionamento	0 - 85%
Interfaccia dispositivo *	Wireless a RF + USB	Umidità	0 - 85%
Struttura tastiera *	QWERTZ	Sostenibilità	
Linguaggio tastiera *	Ceco	Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Dispositivo di puntatura *	✗	Certificati di conformità	CE, RoHS, VDE
Fattore di forma tastiera *	Full-size (100%)	Dimensioni e peso	
Tastiera numerica *	✓	Dimensioni tastiera (WxDxH)	462,2 x 165,8 x 34,1 mm
Numero pulsanti tastiera	115	Peso della tastiera	920 g
Durata operativa dei tasti della tastiera	20 milioni di caratteri	Dati su imballaggio	
Tasti multimediali	✓	Larghezza imballo	478 mm
Banda di frequenza	2.4 - 2.4835 GHz	Profondità imballo	203 mm
Design		Altezza imballo	25 mm
Stile tastiera	Dritto	Peso dell'imballo	1,07 kg
Riposo del polso	✗	Contenuto dell'imballo	
Altezza tastiera regolabile	✓	Numero di prodotti inclusi *	1 pz
Colore del prodotto *	Nero	Ricevitore incluso	✓
Colorazione superficie	Monocromatico	interfaccia ricevitore senza fili	USB tipo A
Indicatori LED	✓	tipo di ricevitore	Ricevitore nano
Caratteristiche		Dimensi ricevitore (W x D x H)	19 x 14 x 6,5 mm
Range wireless	10 m	Peso del ricevitore	3 g
Gestione energetica		Batterie incluse	✓
Tipologia alimentazione *	Batteria	Dati logistici	
tipo di batteria tastiera	Stilo AA	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84716060
numero di batterie (tastiera)	2		

Mouse

Mouse incluso *





4025112096952

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.